

인쇄

(위 화면 인쇄버튼은 모든 이미지 자료 인쇄이며 각 페이지 인쇄시에는 인쇄 설정에서 인쇄범위를 지정하여주시기 바랍니다.)[예] 00페이지에서 00페이지까지

[1 페이지]

개 입 방 법

*본게임 설명서 및 사진 일체를 공개함

작 품 명 : 펠스 크레인

본 게임은 케이스 내부에 있는 경품(인형)을 기계의 집게로 집어서 꺼내는 크레인 방식의 게임기 입니다.

1. 경품종류

취급경품은 문화관광부에서 경품고시에 의한 전체이용 가능한 범위에 준수 하여 사용하며, 생명체, 술, 담배등은 사용하지 않으며 취급 경품은 캐릭터 상품, 열쇠고리, 인형, 문구류만 넣고 취급한다.

2. 게임방법

동전 및 지폐를 지정된 투입구에 넣으면 FND 창에 200원에 1회 500원에 3회 1,000원에 6회 5,000원에 30회 10,000원은 60회로 표시되어 사용함.

3. 게임설명

가. 조이스틱(레버)로 방향을 전,후,좌,우로 조정하여 원하는 위치에 집게를 멈추어 하강버튼을 누르면 집게받이 경품(인형)을 향하여 내려갑니다. 레버를 움직이면 게임횟수창에 20초가 표시되며 게임자가 반드시 주어진 20초안에 집게를 원하는 위치에 옮겨서 경품(인형)을 잡아야 됩니다. 20초 경과시 집게가 자동으로 하강됩니다.

나. 집게받이 경품을 집어 올린후 다시 원위치로 돌아와 출구에 경품을 떨어뜨리게 되면 출구에서 경품을 꺼내면 됩니다. 경품을 못잡을 경우 하강버튼을 연속 두번 누르면 원위치에서 집게가 다시 한번 경품을 집을수 있습니다.

4. 기계 좌우측에 부착물이 없으며, 경품 출구는 1개가 있습니다.

5. 기기내부 기판에 있는 버튼은 각 MODE, UP, DOWN, TEST, CLEAR, REST, COINTEST 버튼 총 7개 버튼이 있습니다.

[2 페이지]

6. 메인기판 FND Mode s/w 설명

번호	설 명
1	"1-070"로 표시되는데 솔레노이드 Z값을 표시 0에서 99까지 표시하는데 조정은 Up S/W 나 Down S/W로 조정
2	"2-050"로 표시되는데 솔레노이드 X값을 표시 0에서 99까지 표시하는데 조정은 Up S/W 나 Down S/W로 조정
3	"3-030"로 표시되는데 솔레노이드 Y값을 표시 0에서 99까지 표시하는데 조정은 Up S/W 나 Down S/W로 조정
Ran	"Ran15"로 표시되는데 횟수에 의한 난이도 조정

7. 버튼 설명:

- 가. MODE 버튼을 누르고 UP, DOWN버튼을 이용하여 집계의 파워를 조정할수 있으며, 조정값은 메인기판 FND창에 표시됩니다.(Mode S/W 표를 참조 바랍니다)
- 나. RESET버튼은 기계오류 또는 초기화를 할때 사용 합니다.
- 다. CLEAR 버튼은 금일 매상을 리셋트 할때 사용합니다.
- 라. TEST버튼은 기계작동 상태를 점검합니다.
- 마. COINTEST버튼을 1회 누르면 게임기윗면 FND창에 1이표시되고, 1회 게임을 진행할 수 있다.

8. 덩 스위치 설명

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	설 명
on							on			집계발 힘조정(강)
		on	off							100 주화 / 1회
		off	off							200 주화 / 1회
		off	on							300 주화 / 1회
		on	on							500 주화 / 1회
					on					데모Sound(3분 간격)
						off				Ending / 직각
						on				Ending / 대각
				on						Display
on							off			집계발 힘조정(약)

[3 페이지]

◆ 사진설명 및 내용 설명 ◆



[4 페이지]

◆ 사진설명 및 내용 설명 ◆



[5 페이지]

◆ 사진 및 내용설명 ◆

