

## [CW302A 사용설명서]

### 1. 3Pin 입력단자

- \* 적색 : DC12V(+)<DC10V ~ DC15V)
- \* 백색 : 코인출력(오픈콜렉터출력)  
출력펄스 타임(길이) 조정(2Pin Dio S/W 기능 참조)이 가능
- \* 흑색 : DC12V(-)

### 1. Dip S/W Control

SW1	SW2	SW3	SW4	COIN선택	투입	출력(PLUS)
OFF	OFF	OFF	OFF	100원 전용	1개	1개
ON	OFF	OFF	OFF	100원 전용	2개	1개
OFF	ON	OFF	OFF	100원 전용	3개	1개
ON	ON	OFF	OFF	500원 전용	1개	5개
ON	ON	ON	ON	500원 전용	1개	3개
OFF	ON	ON	ON	500원 전용	1개	2개
OFF	OFF	ON	OFF	500원 전용	1개	1개
ON	OFF	ON	OFF	500원 전용	2개	1개
OFF	ON	ON	OFF	500원 전용	3개	1개

ON	ON	ON	OFF	100원 겸용	5개	1개
				500원 겸용	1개	1개
OFF	OFF	OFF	ON	100원 겸용	1개	1개
				500원 겸용	1개	5개
ON	OFF	OFF	ON	100원 겸용	1개	1개
				500원 겸용	1개	6개(100원 서비스)
OFF	ON	OFF	ON	100원 겸용	2개	1개
				500원 겸용	1개	2개(100원 기억)
ON	ON	OFF	ON	100원 겸용	3개	1개
				500원 겸용	1개	1개(200원 기억)
OFF	OFF	ON	ON	100원 겸용	2개	1개
				500원 겸용	1개	3개(100원 서비스)
ON	OFF	ON	ON	100원 겸용	3개	1개
				500원 겸용	1개	2개(100원 서비스)

### 2. Pin Dip S/W (Setting 방법)

SW1	SW2	기능	사용방법
OFF	OFF	코인출력(느리게)	출력 펄스 실이 125ms
ON	OFF	100원 seting	100원 동전을 8회 투입 후 Sw1. Sw2를 모두 ON 또는 OFF
OFF	ON	500원 seting	500원 동전을 8회 투입 후 Sw1. Sw2를 모두 ON 또는 OFF
ON	ON	코인출력(빠르게)	출력 펄스 실이 109ms